

NOTICE DE DEMONTAGE / REMONTAGE :

Outils nécessaires :



Un tourne vis



Une sangle à cliquet



Une clef à molette



Un lubrifiant

DEMONTAGE :

1ère ETAPE:

Avant le démontage de votre voile, il est important de repérer le sens de la voile par rapport aux points de fixation. Vous pouvez également mettre un repère sur votre voile au niveau de l'anneau. Cela vous permettra de reconnaître plus facilement comment replacer votre voile.

Astuce : Vous pouvez utiliser un ruban adhésif



2ème ETAPE :

- Lubrifier les pas de filetage des ridoirs (tendeurs)



- Desserrez les contres écrous des ridoirs,



- Passez votre tourne vis à l'intérieur de l'orifice situé au milieu du ridoir et dévisser.



Répéter l'opération sur les autres ridoirs jusqu'à ce que la voile se relâche et que vous puissiez la décrocher en toute sécurité.

3ème ETAPE :

Pour décrocher la voile, il faut retirer les sécurités sur les goupilles au niveau des ridoirs. Les sécurités fonctionnent de la même façon que des portes clés.



Enfin, assurez-vous de bien garder chaque pièce. Nous vous conseillons de garder l'accastillage de fixation (ridoirs, manilles, chaînes, câbles etc...) attaché aux anneaux de la voile. Cela vous fera gagner du temps au remontage et surtout vous évitera de les mélanger.

4ème ETAPE :

Plier votre voile tout en faisant attention au matériel de tension (ridoirs câbles etc...) et ranger la dans un endroit sec et protégé.

REMONTAGE :

1ère ETAPE :

Dépliez votre voile et positionnez-la en fonction des points d'accroche en vous aidant de votre repère.

Important :

Il est préférable de commencer à placer les ridoirs (tendeurs) aux points de fixation difficile d'accès et finir par les plus faciles.

2^{ème} ETAPE :

Assurez vous que vos ridoirs sont bien dévissés afin d'obtenir le maximum de longueur et surtout il est important de bien lubrifier les pas de filetage.

3ème ETAPE :

Dégoupillez chaque ridoirs en retirant la sécurité et repositionnez les sur chaque point de fixation d'origine.

Rappel : commencez par les points les plus difficiles d'accès.

Si vous ne pouvez pas remettre les points de fixation manuellement aidez vous d'une sangle à cliquet.



Une fois que tous les points de fixations sont posés, commencez à serrer les ridoirs (tendeurs) à l'aide de votre tournevis. Détails *voir étape N° 2 démontage*.

Essayez de serrer de manière égale tous les ridoirs (tendeurs).

Pour vérifier si votre voile est bien tendue, assurez-vous qu'il n'y a plus de plis et qu'elle ne flotte pas au vent. Les sangles ou les câbles situés au périmètre de la voile doivent être bien tendus.

N'oubliez surtout pas de resserrer les contres écrous sur chaque ridoir (tendeur) servant de sécurité.

Par précaution, n'oubliez pas de vérifier régulièrement votre installation en passant par les points de fixation.

Votre réinstallation est maintenant finie, vous pouvez profiter de votre voile à nouveau.

Si vous rencontrez des difficultés, notre équipe reste à votre écoute et nous ne manquerons pas de vous conseiller.

Sun Creativ s'engage également à vous fournir un service de démontage/remontage sur **rendez-vous et sur devis**.

